



1. PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE

Départ porte fermée

- Appuyer 3 secondes sur la touche  jusqu'à l'affichage du chiffre 3 qui clignote
- Appuyer en continu sur la touche  jusqu'à l'ouverture désirée de la porte
- Appuyer une impulsion sur la touche  pour valider, le chiffre 4 clignote sur l'afficheur
- Appuyer en continu sur la touche  jusqu'à la fermeture complète de la porte
- Appuyer une impulsion sur la touche  pour valider, le chiffre 0 apparaît fixe sur l'afficheur
- Appuyer une impulsion sur la touche , la porte s'ouvre (attendre l'arrêt de la porte)
- Appuyer une nouvelle impulsion sur la touche , la porte se ferme
- Etat de l'afficheur : 

Fin de programmation - Si les conditions ne sont pas réunis, reprendre à l'étape 1.

Cas spécifique du Novoporte : pensez à la cale sous la courroie dans le rail

2. PROGRAMMATION EMETTEUR

- Appuyer une impulsion sur la touche , le chiffre 1 apparaît et clignote
- Appuyer 2 secondes sur la touche de l'émetteur
- Le point rouge sur l'afficheur clignote puis le chiffre 1 disparaît

Fin de programmation - Reprendre cette procédure pour toute autre programmation d'émetteur

3. EFFACEMENT DE LA MEMOIRE DES EMETTEURS

- Débranchez et rebranchez l'alimentation en appuyant simultanément sur le bouton 